



## Special executions extraprices

I prodotti presentati in questa sezione possono essere realizzati in diverse esecuzioni speciali. Nella tabella sotto riportata troverete indicato:

- la descrizione dell'opzione
  - il codice del sovrapprezzo presente nei listini FRER
  - il codice del prodotto su cui è possibile realizzare l'opzione (Applicazione)
  - come completare il codice di ordinazione indicato nelle precedenti pagine
- Per opzioni non presenti in elenco contattare il servizio vendite FRER per valutazione di fattibilità.

The products in this catalogue section can be manufactured in various different special executions. In the table below it is indicated:

- the option description
  - the extra price code available in the FRER price lists
  - the product type code where the option is available
  - how to fill-in the ordering code mentioned in the previous pages
- For all options which are not listed in the table please contact the FRER sales staff.

## CODICI DI ORDINAZIONE. - Ordering codes

OPZIONI - OPTIONS (X96... - X98... - XCO...)	Codice sovrapprezzo Overprice Code	Applicazione Available for type Code	X _ _ _ _ _	_	_	_
Ritardo aggiornamento lettura <i>Reading update delay</i>	OPTE5L	X98/96		L		
Regolazione allarmi da morsetti posteriori <i>Alarm setting on rear terminals</i>	OPTE5R	X96 (Aalog.)		R		
Allarmi a sicurezza intrinseca (positiva) <i>Intrinsic safety alarm mode</i>	OPTE5P	X96 (Aalog.)		P		
Regolazione posteriore allarmi a sicurezza Intrinseca <i>Intrinsic safety alarm mode setting on rear terminal</i>	OPTE5O	X96 (Aalog.)		O		
Nessuna <i>None</i>	-	Tutti/All		X		
Esecuzione Antivibrante <i>Vibration proof version</i>	OPTE6A	X96 (Aalog.)		A		
Esecuzione Tropicalizzata <i>Tropicalization</i>	OPTE6T	Tutti/All		T		
Esecuzione Navale <i>Ship mounting</i>	OPTE6N	Tutti/All		N		
Grado di protezione frontale IP54 <i>IP54 protection degree (front side)</i>	OPTE64	Tutti/All		4		
Grado di protezione frontale IP55 <i>IP55 protection degree (front side)</i>	OPTE65	Tutti/All		5		
Grado di protezione frontale IP65 <i>IP65 protection degree (front side)</i>	OPTE66	X96 (Aalog.)		6		
Nessuna <i>None</i>	-	Tutti/All		X		
Vetro antiriflettente <i>Antiglare glass</i>	OPTA7R	X96 (Aalog.)		R		
Esecuzione per ambienti H2S, NH3 <i>Version for H2S, NH3 applications</i>	OPTX7H	Tutti/All		H		
Nessuna <i>None</i>	-	Tutti/All		X		

OPZIONI - OPTIONS (XAC... - XAT...)	Codice sovrapprezzo Overprice Code	Applicazione Available for type Code	X A _ _ _ _ _	_
Esecuzione Tropicalizzata <i>Tropicalization</i>	OPTE6T	XAC.../XAT...		X X T
Nessuna <i>None</i>	-	Tutti/All		

ESECUZIONI SPECIALI - *Special Executions*

<b>TIPO - TYPE</b>	<b>Codice Sovrapprezzo Overprice Code</b>	<b>Applicazione Available for type Code</b>
Strumento e quadrante con zero centrale - <i>Meter and scale with central zero</i>	OPTA2Z	X96 (Aalog.)
Strumento e quadrante con zero spostato - <i>Meter and scale with offset zero</i>	OPTA2L	X96 (Aalog.)
Strumento con doppia portata - <i>Double input range</i>	OPTADP	X96 (Aalog.)
Quadrante con unica tracciatura e doppia numerazione - <i>Scale with one graduation and double numbering</i>	OPTADN	X96 (Aalog.)
Dicitura o simbolo speciale - <i>No standard Eng. units or symbols</i>	OPTASS	X96 (Aalog.)
Quadrante da tracciare a mano - <i>Custom-made scale</i>	OPTA3Y	X96 (Aalog.)
Marchio del Cliente - <i>Customer Logo</i>	OPTAMC	X96 (Aalog.)